


## 部品名称と組立方法

### 部品名称

図は一部、簡略・抽象化したものです。

### 付属品

- ・ランプ:E26レトロランプクリア60W形(専用ランプ)
- ・取扱説明書



### ご注意

※長時間ご使用にならない場合などはプラグをコンセントより引き抜いてください。(火災・感電などの原因です)

※ランプは高温になります。点灯中および消灯直後には絶対に触らないでください。(やけどの恐れがあります)  
 セード(ガラスグローブ)は、壊れやすいのでしっかり支えてください。(器具の落下・変形・破損の原因となります)  
 器具の上などに布・紙などがぶせたりしないこと、また付近の可燃物などの(カーテンなど)から離してご使用ください。(火災の原因となります)

### 組立方法

※器具を組立てる前に電源プラグをコンセントに差し込まないでください。(やけど・感電などの原因です)

- ①取付板を壁面取付位置に取付ネジ(2本)で締め付け固定してください。
- ②フランジを取付板にかぶせローレットナット(2個)で確実に固定してください。
- ③灯具にセードを差し込みホルダーネジ(3本)で均等に締めつけてください。(締め過ぎはご注意ください)
- ④ランプをソケットにねじ込んでください。器具に表示されている定格以下のランプをご使用ください。表示を超えるW数のランプは絶対にご使用にならないでください。(高温による火災や破損事故の原因です)
- ⑤コンセントに電源プラグを差し込んでご使用ください。器具の点滅は中間スイッチで行ってください。